

REF; 2627 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

21830-LATERAL ESQUERDA
 21831-LATERAL DIREITA
 21832-BASE
 21833-BASE DO FORNO
 21834-ENCOSTO DA GAVETA
 21835-TRAVESSA FRONTAL
 21836-TRAVESSA TRASEIRA
 21837-RODAPÉ TRASEIRO
 21838-RODAPÉ FRONTAL
 21839-RODAPÉ LATERAL
 21840-FRENTE DE GAVETA
 21841-LAT. DE GAV. DIR.
 21842-LAT. DE GAV. ESQ.
 21843-TRASEIRA DE GAV.
 21844-FUNDO DA GAVETA
 21845-ENCOSTO DO MÓVEL
 21846-MOLDURA VERTICAL
 21847-MOLDURA VERTICAL
 21848-MOLDURA HORIZONTAL
 21849-CORREDIÇA DE MÓVEL
 21850-PUXADOR.

	FERRAGEM	QT
A	 4,5x50	06
B	 3,5x40	22
C	 4,0x35	04
D	 3,5x14	34
E	 10x10	20
F	 PARAFUSO MINIFIX	04
G	 TAMBOR MINIFIX	04
H	 CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	 SAPATA PLÁSTICA	04
J	 CAVILHA 6,0x30	18
K	 SUPORTE PERFIL	03
L	 TAMPA PUXADOR	01
M	 PARAFUSO UNIÃO	02
N	 PORCA CILÍNDRICA	04
O	 SUPORTE FIXAÇÃO	02
P	 CANTONEIRA PLÁSTICA	05
Q	 TAPA FURTO ADESIVO	04
R	 3,5x20	03

21830-LATERAL ESQUERDA.
21831-LATERAL DIREITA.
21832-BASE.
21833-BASE DO FORNO
21834-ENCOSTO DA GAVETA.
21835-TRAVERSA FRONTAL.
21836-TRAVERSA TRASEIRA.
21837-RODAPÉ TRASEIRO
21838-RODAPÉ FRONTAL
21839-RODAPÉ LATERAL
21840-FRENTE DE GAVETA.
21841-LAT. DE GAV. DIR.
21842-LAT. DE GAV. ESQ.
21843-TRASEIRA DE GAVETA.
21844-FUNDO DA GAVETA.
21845-ENCOSTO DO MÓVEL
21846-MOLDURA VERTICAL ESQ..
21847-MOLDURA VERTICAL DIR..
21848-MOLDURA HORIZONTAL.
21849-CORREIÇA DE METAL.
21850-PUXADOR.

21850

L PUXADOR