

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

21880-LATERAL ESQUERDA.
21881-LATERAL DIREITA.
21882-BASE.
21883-TRAVESSA FRONTAL.
21884-TRAVESSA TRASEIRA.
21885-RODAPÉ FRONTAL.
21886-RODAPÉ TRASEIRO.
21887-RODAPÉ LATERAL.
21888-ENCOSTO.
21889-PERFIL " H ".
21890-PUXADOR

21892-FRENTE DE GAVETA MAIOR
21893-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
21894-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
21895-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

21897-FRENTE DE GAVETA MENOR
21898-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
21899-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
21900-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
21901-FUNDO DE GAVETA.
21902-CORREDIÇA.
21903-REFORÇO DAS GAVETAS.

21900-PUXADOR

21902-SUPORTE PUXADOR

FERRAGEM	QT
A	06
B	27
C	04
D	44
E	95
F	22
G	04
H	02
I	09
J	04
K	03
L	12
M	12
N	02
O	06
P	09