

REF: 2822 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AS ABAS DO SUPORTE SERVE PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

RODAPÉ TRASEIRO 23875

RODAPÉ LATERAL 23878

RODAPÉ FRONTAL 23876

23870

23871

23872

23873

23874

23875

23876

23877

23878

23879

23880

OBS, SE O CLIENTE OBTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

23870-LATERAL ESQUERDA.
23871-LATERAL DIREITA.
23872-BASE.
23873-PRATELEIRA.
23874-TRAVESSA FRONTAL.
23875-TRAVESSA TRASEIRA.
23876-RODAPÉ FRONTAL.
23877-RODAPÉ TRASEIRO.
23878-RODAPÉ LATERAL.
23879-PORTAS
23880-ENCOSTO.
23881-PUXADOR.

PUXADOR DAS PORTAS

FERRAGEM		QT
A	 4,5x50	06
B	 3,5x40	14
C	 4,0x35	04
D	 3,5x14	32
E	 10x10	40
F	 CAVILHA 6,0x30	12
G	 PORCA CILÍNDRICA	04
H	 CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	 SUPORTE PERFIL	04
J	 SAPATA PLÁSTICA	04
K	 CALÇO	04
L	 DOBRADIÇA	04
M	 TAMPA PUXADOR	02
N		00
O		00
P	 PARAFUSO UNIÃO	02
Q	 FIXADOR ENCOSTO	06
R	 TAPA FURO ADESIVO	04
S	 3,5x20	04

OBS;
 COLAR O TAPA FURO
 ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
 TODOS OS MÓDULOS DA
 COZINHA ESTIVER UNIDOS,
 PARA NÃO FALTAR NO
 FECHAMENTO.